
CAM
J1
TP21 GND
TP18 VCAM
TP19 PWDN
JP4 JP5
MAIN
PINS FOR LCD
GH3018
QuecPython
Board For
EG810M-XX
Powered by
QuecPython
ADC0_IN
/ VBAT
ADC1_IN
DRX
LTE
Flash
T&H
G-Sensor
CHR
PWR
SCK
USBC1
MIC1
SW1
SW2
SW3
SW4
JP6
JP7
JP8


GND
VCAM
PWDN
DAT1
CLK
SDA
SCL
P52
P53
P75
P66
P19
P32
P18
P50
P20
P87
P51
P49
SPK
SIM_C
CARD1
P78
P69
P74
P83
P67
P76
1
24
12
13